

KEYKEEPER

!!ACHTUNG: Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, **b e v o r** Sie das Schloss betätigen oder eine neue Kombination einstellen wollen. Wir übernehmen keinerlei Haftung weder für Funktionsstörungen bedingt durch fehlerhaftes Umstellen bzw. Gewaltanwendung oder unsachgemäße Behandlung noch bei Sach- oder Vermögensschäden, die zB auf das nicht ordnungsgemäße Verschließen zurückzuführen sind.

Bitte beachten Sie, dass Ihr KeyKeeper ohne Code ausgeliefert wird, und Sie vor Inbetriebnahme einen Code einstellen müssen.

1. ERSTMALIGE ÖFFNUNG

- 1.1. Geben Sie Ihren KeyKeeper in eine aufrechte Position.
- 1.2. Drücken Sie die Taste „CLEAR“ nach unten.
- 1.3. Drücken Sie nun die Taste „OPEN“ nach unten.
- 1.4. Sie können nun die Front nach vorne weggeben.

2. EINSTELLEN EINES PERSÖNLICHEN CODE

- 2.1. Wählen Sie einen persönlichen Code (Verwenden Sie keine Geburtstage oder ähnliche bekannte Daten) aus. Der Code sollte aus Sicherheitsgründen mindestens dreistellig sein.
- 2.2. Entfernen Sie mittels eines geeigneten Schraubendrehers den mittleren Schrauben an der Rückseite der Front.
- 2.3. Drehen Sie bei der gewählten Zahl den Kunststoffschrauben um 180°.
- 2.4. Nah dem einstellen der gewünschten Zahlenkombination setzen Sie die Rückseite der Front wieder und schrauben diese wieder fest.

3. ÖFFNEN IHRES KEYKEEPER

- 3.1 Drücken Sie die Taste „CLEAR“ nach unten.
- 3.2 Drücken Sie den von Ihnen gewählten Code ein (die Reihenfolge der Zahlen ist nicht bindend).
- 3.3 Drücken Sie die Taste „OPEN“ nach unten.
- 3.4 Sie können nun die Front nach vorne weggeben.