

## ***VR1710 Voltage Quality Recorder***

Il CD accluso al registratore della qualità di tensione Fluke VR1710 contiene la documentazione necessaria per l'uso del dispositivo. Se il CD non si avvia automaticamente quando viene inserito nell'unità CD-ROM, fare doppio clic sul file launch.exe contenuto nel CD. Se il CD è danneggiato o non è possibile consultare la documentazione in esso contenuta, rivolgersi alla Fluke; i recapiti sono elencati a pagina 4.

PN 3038796

September 2007 (Italian)

© 2007 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in USA.

All product names are trademarks of their respective companies.

**GARANZIA LIMITATA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ**

Si garantisce che questo prodotto Fluke sarà esente da difetti di materiale e fabbricazione per un anno a decorrere dalla data di acquisto. Sono esclusi da questa garanzia i fusibili, le pile monouso e i danni causati da incidenti, negligenza, uso improprio, alterazione, contaminazione o condizioni anomale di funzionamento o manipolazione. I rivenditori non sono autorizzati a offrire nessun'altra garanzia a nome della Fluke. Per richiedere un intervento durante il periodo di garanzia, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Fluke per ottenere le informazioni per l'autorizzazione al reso e poi inviare il prodotto al centro stesso allegando una descrizione del problema.

**QUESTA GARANZIA È IL SOLO RICORSO A DISPOSIZIONE DELL'ACQUIRENTE NON VIENE OFFERTA NESSUN'ALTRA GARANZIA, NÉ ESPRESSAMENTE NÉ IMPLICITAMENTE, QUALI LE GARANZIE DI IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO. FLUKE NON SARÀ RESPONSABILE DI NESSUN DANNO SPECIALE, ACCIDENTALE O INDIRETTO O DI PERDITE DERIVANTI DA QUALSIASI CAUSA O TEORIA LEGALE.** Poiché in alcuni Paesi non sono permesse esclusioni o limitazioni di una garanzia implicita o dei danni incidentali o indiretti, questa limitazione di responsabilità potrebbe non riguardare l'acquirente.

Fluke Corporation  
P.O. Box 9090  
Everett, WA 98206-9090  
U.S.A.

Fluke Europe B.V.  
P.O. Box 1186  
5602 BD Eindhoven  
Paesi Bassi

Visitate il sito web della Fluke all'indirizzo [www.fluke.com](http://www.fluke.com).  
Per registrare il multimetro andare al sito [register.fluke.com](http://register.fluke.com).

### **Informazioni sulla sicurezza**

#### **⚠ ⚠ Attenzione**

Per prevenire scosse elettriche e altre cause di infortunio durante l'uso del registratore, prendere le seguenti precauzioni:

- Leggere il presente manuale prima dell'uso e rispettare tutte le istruzioni per la sicurezza.
- Usare il registratore solo nel modo descritto in questo manuale, altrimenti si rischia di diminuire l'efficacia della protezione offerta dallo strumento.
- Prima dell'uso, controllare se il registratore è danneggiato. Individuare eventuali incrinature o parti mancanti, sull'involucro o sui cavi. Non usare il registratore se è danneggiato.
- Il registratore va collegato direttamente alla presa di corrente; collegarlo solo a prese standard e di tipo adeguato. I circuiti di distribuzione devono essere protetti con fusibili.
- Se si ritiene che non è più possibile usare il registratore in sicurezza, scollegarlo e accertarsi che non possa essere ricollegato fortuitamente.

- **Il registratore deve essere aperto solo da personale qualificato.**
- **Rimuovere eventuali segnali d'ingresso prima della pulizia.**

**⚠ ⚠ Attenzione**

**Per evitare di danneggiare il registratore, non utilizzare idrocarburi aromatici o solventi clorurati per pulirlo. Queste soluzioni reagirebbero con la plastica adoperata per la costruzione del registratore.**

***Per rivolgersi alla Fluke***

Stati Uniti: 1-888-99-FLUKE  
(1-888-993-5853)

Canada: 1-800-36-FLUKE  
(1-800-363-5853)

Europa: +31 402 675 200

Giappone: +81 3 3434 0181

Singapore: +65 738 5655

In tutti gli altri Paesi:

+1-425-446-5500

Si può anche visitare il sito web Fluke all'indirizzo <http://www.fluke.com>. Per registrare il prodotto andare al sito <http://register.fluke.com>.