

mains base/module

	In	Out
110~240 VAC		VAC
50~60Hz		
12mA Max	0.1 A Max	
2.4W	2.4W	
0.28mm ² ~ 2.5mm ²	0.28mm ² ~ 2.5mm ²	

To locate Deep Base, unscrew mains module and use appropriate knock outs. Relocate mains module. Note - to use base box fittings only use the knockouts indicated. Do not remove label from deep base for alternative orientation.

Mettez la base profonde en position en dévissant le module d'alimentation et en utilisant des systèmes d'éjection appropriés. Repositionnez le module d'alimentation. Note: pour utiliser les raccords de caisse de base, n'utilisez que les systèmes d'éjection indiqués. Ne retirez pas l'étiquette de la base profonde indiquant une autre orientation.


Zur Lokalisierung der tiefen Einbaufassung schrauben Sie das Netzstrommodul los und verwenden dann die entsprechenden Ausweifer. Repositionieren Sie das Modul. Hinweis: Verwenden Sie nur die angezeigten Ausweifer. Entfernen Sie nicht den Aufkleber von der tiefen Einbaufassung für eine alternative Ausrichtung.

Per installare la base alta, svitare il modulo di alimentazione e utilizzare i prefori appropriati. Riposizionare il modulo di alimentazione. Nota: per utilizzare l'apposito dispositivo di fissaggio della scatola della base utilizzare solo i prefori indicati. Non rimuovere l'etichetta dalla base per cambiare la posizione.

Voor het plaatsen van de diepbasis Schroef u de hoofdmodule los en gebruik u de relevante uitwervers. Leg de hoofdmodule naast u neer. Opmerking - voor de fittingen van de basisdoos mag u alleen de aangegeven uitwervers gebruiken. Haal het etiket niet van de diepbasis voor een andere richting.

Para colocar la base profunda, desatornille el módulo de red eléctrica y utiliza los separadores apropiados. Vuelva a colocar el módulo de red eléctrica. Nota - use exclusivamente los separadores indicados para utilizar los dispositivos de fijación de la caja base. No quite la etiqueta de la base profunda para cambiar su orientación.

Skruta loss huvudmodulen och använd lämpliga utslagshål för att se den djupa bottenplattan. Placer huvudmodulen på ny plats. Obs! Använd bara de anvisade utslagshålen för att använda den undre boxens beslag. Ta inte bort märket från den djupa bottenplattan för en alternativ placering.



Kabeldrukkers	Cable Glands
Mangas para cables	Pressé-étoupe
Kabelskor	Kabelverschraubungen

Premistoppa

Not Used (base)	Niet gebrukt (basis)
Non utilisé (base)	Används inte (botten)
nicht verwendet (Grundplatte)	No usados (base)

Non utilizzati (base)

Not Used (base)	Niet gebrukt (basis)
Non utilisé (base)	Används inte (botten)
nicht verwendet (Grundplatte)	No usados (base)

Non utilizzati (base)

Not Used (base)	Niet gebrukt (basis)
Non utilisé (base)	Används inte (botten)
nicht verwendet (Grundplatte)	No usados (base)

Non utilizzati (base)

Not Used (base)	Niet gebrukt (basis)
Non utilisé (base)	Används inte (botten)
nicht verwendet (Grundplatte)	No usados (base)

Non utilizzati (base)

Not Used (base)	Niet gebrukt (basis)
Non utilisé (base)	Används inte (botten)
nicht verwendet (Grundplatte)	No usados (base)

Non utilizzati (base)

Not Used (base)	Niet gebrukt (basis)
Non utilisé (base)	Används inte (botten)
nicht verwendet (Grundplatte)	No usados (base)

Non utilizzati (base)

Not Used (base)	Niet gebrukt (basis)
Non utilisé (base)	Används inte (botten)
nicht verwendet (Grundplatte)	No usados (base)

Non utilizzati (base)

Not Used (base)	Niet gebrukt (basis)
Non utilisé (base)	Används inte (botten)
nicht verwendet (Grundplatte)	No usados (base)

Non utilizzati (base)

Not Used (base)	Niet gebrukt (basis)
Non utilisé (base)	Används inte (botten)
nicht verwendet (Grundplatte)	No usados (base)

Non utilizzati (base)

Not Used (base)	Niet gebrukt (basis)
Non utilisé (base)	Används inte (botten)
nicht verwendet (Grundplatte)	No usados (base)

Non utilizzati (base)

Not Used (base)	Niet gebrukt (basis)
Non utilisé (base)	Används inte (botten)
nicht verwendet (Grundplatte)	No usados (base)

Non utilizzati (base)

Not Used (base)	Niet gebrukt (basis)
Non utilisé (base)	Används inte (botten)
nicht verwendet (Grundplatte)	No usados (base)

Non utilizzati (base)

Not Used (base)	Niet gebrukt (basis)
Non utilisé (base)	Används inte (botten)
nicht verwendet (Grundplatte)	No usados (base)

Non utilizzati (base)

Not Used (base)	Niet gebrukt (basis)
Non utilisé (base)	Används inte (botten)
nicht verwendet (Grundplatte)	No usados (base)

Non utilizzati (base)

Not Used (base)	Niet gebrukt (basis)
Non utilisé (base)	Används inte (botten)
nicht verwendet (Grundplatte)	No usados (base)

Non utilizzati (base)

Not Used (base)	Niet gebrukt (basis)
Non utilisé (base)	Används inte (botten)
nicht verwendet (Grundplatte)	No usados (base)

Non utilizzati (base)

Not Used (base)	Niet gebrukt (basis)
Non utilisé (base)	Används inte (botten)
nicht verwendet (Grundplatte)	No usados (base)

Non utilizzati (base)

Not Used (base)	Niet gebrukt (basis)
Non utilisé (base)	Används inte (botten)
nicht verwendet (Grundplatte)	No usados (base)

Non utilizzati (base)

Not Used (base)	Niet gebrukt (basis)
Non utilisé (base)	Används inte (botten)
nicht verwendet (Grundplatte)	No usados (base)

Non utilizzati (base)

Not Used (base)	Niet gebrukt (basis)
Non utilisé (base)	Används inte (botten)
nicht verwendet (Grundplatte)	No usados (base)

Non utilizzati (base)

Not Used (base)	Niet gebrukt (basis)
Non utilisé (base)	Används inte (botten)
nicht verwendet (Grundplatte)	No usados (base)

Non utilizzati (base)

Not Used (base)	Niet gebrukt (basis)
Non utilisé (base)	Används inte (botten)
nicht verwendet (Grundplatte)	No usados (base)

Non utilizzati (base)

Not Used (base)	Niet gebrukt (basis)
Non utilisé (base)	Används inte (botten)
nicht verwendet (Grundplatte)	No usados (base)

Non utilizzati (base)

Not Used (base)	Niet gebrukt (basis)
Non utilisé (base)	Används inte (botten)
nicht verwendet (Grundplatte)	No usados (base)

Non utilizzati (base)

Not Used (base)	Niet gebrukt (basis)
Non utilisé (base)	Används inte (botten)
nicht verwendet (Grundplatte)	No usados (base)

Non utilizzati (base)

Not Used (base)	Niet gebrukt (basis)
Non utilisé (base)	Används inte (botten)
nicht verwendet (Grundplatte)	No usados (base)

Non utilizzati (base)

Not Used (base)	Niet gebrukt (basis)
Non utilisé (base)	Används inte (botten)
nicht verwendet (Grundplatte)	No usados (base)

Non utilizzati (base)

Not Used (base)	Niet gebrukt (basis)
Non utilisé (base)	Används inte (botten)
nicht verwendet (Grundplatte)	No usados (base)

Non utilizzati (base)

Not Used (base)	Niet gebrukt (basis)
Non utilisé (base)	Används inte (botten)
nicht verwendet (Grundplatte)	No usados (base)

Non utilizzati (base)

Not Used (base)	Niet gebrukt (basis)
Non utilisé (base)	Används inte (botten)
nicht verwendet (Grundplatte)	No usados (base)

Non utilizzati (base)

Not Used (base)	Niet gebrukt (basis)
Non utilisé (base)	Används inte (botten)
nicht verwendet (Grundplatte)	No usados (base)

Non utilizzati (base)

Not Used (base)	Niet gebrukt (basis)
Non utilisé (base)	Används inte (botten)
nicht verwendet (Grundplatte)	No usados (base)

Non utilizzati (base)

Not Used (base)	Niet gebrukt (basis)
Non utilisé (base)	Används inte (botten)
nicht verwendet (Grundplatte)	No usados (base)

Non utilizzati (base)

Not Used (base)	Niet gebrukt (basis)
Non utilisé (base)	Används inte (botten)</